

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОТОРІВ YAMAHA

1. Вимикаємо живлення велосипеда.
2. Знімаємо нижню захисну кришку мотора та відкручуємо кріплення, яке дозволяє відхилити його у бік:



3. Знаходимо та від'єднуємо роз'єм датчика швидкості:



4. Підключаємо роз'єми чіпа у розрив, до датчику швидкості та до мотору.
5. Фіксуємо корпус чіпа стяжкою до дротів або в іншому зручному місці.
6. Вмикаємо живлення велосипеда та перевіряємо відображення швидкості на дисплеї (або у мобільному додатку) під час обертів заднього колеса.

Деактивація або активація чіпа (початково чіп активний)

1. Початковий стан – живлення велосипеда вимкнено.
2. Розташовуємо магніт, що на спиці або на роторі заднього колеса навпроти датчика швидкості, що на пері рами.
3. Вмикаємо живлення та чекаємо близько 3 секунд.
4. Вимикаємо живлення та чекаємо близько 3 секунд.
5. Вмикаємо живлення, на дисплеї з'явиться значення швидкості близько **10 км/г** – чіп деактивований, або близько **15 км/г** – чіп активований.